


## 【ご使用方法】

- ・ジョイントを掃除機の吸引ノズルに差し込み先端の花粉棒から吸引します（吸引ノズルが円形でない掃除機は使用できない場合があります）
- ・片手に掃除機の吸引ノズルを持ち、もう一方の手で花粉棒を操作します
- ・衣類や布団カーテンなどソフトなものはかるくたたきながら吸引します
- ・テレビや本棚などハードなものは表面をかるくすべらせて吸引します
- ・花粉やほこりが舞っている空間は花粉棒をかざすことにより吸引します
- ・花粉のほかダニの死骸や糞、カビの孢子、黄砂などのほこりも吸引します
- ・ホースが長すぎるときはカットしてご使用ください
- ・カット方法は花粉棒を回転させてホースを外し、ご希望の長さにハサミでカットしたあと再び花粉棒にネジ入れてください



## 【使用シーン】



・外出帰りの衣服や髪の毛の花粉に



・カーテン、ソファなどお部屋の花粉に



・天日干し後の布団の花粉に



・乾燥後の洗濯物の花粉に

## 【模擬実験】

### お試し1：薄紙の上のパウダーを吸引



薄紙の上にパウダーを撒きます  
花粉棒で吸引します  
パウダーを吸いとり薄紙は吸い付きません

### お試し2：透明ケースの煙を吸引



煙を満した透明ケース  
花粉棒を差込みます  
約4秒で全部吸い取りました、花粉棒を左右に移動すると2.5秒で吸い取りました

## 【ご注意】

- ・花粉を排気とともにもらさない掃除機をご使用ください
- ・ホースと花粉棒やジョイントが外れることがあります、ネジ込み式で連結しておりますので再度連結してください
- ・ホースと花粉棒が外れたときは、ホースの芯材の尖った切り端にご注意ください
- ・ホースをカットするときも芯材の尖った切り端にご注意ください
- ・用途以外には使用しないでください
- ・花粉棒で強くたたきつけることは避けてください
- ・花粉棒を強く押しついたりこすったりしないでください
- ・熱や火に近づけないでください

材質表示	本体:ABS(持続性帯電防止樹脂)
	ホース:PVC・ポリプロピレン
	ジョイント:ポリエチレン

花粉棒 KFB-01 2100



4 997858 061153



製造元:石崎資材株式会社  
大阪府柏原市旭ヶ丘3-15-43  
TEL 072-977-1079 FAX 072-977-8082  
<http://www.ishizakishizai.co.jp>